

Redskabsinspektion gennemført på nedenstående adresse

Vejen Frederiksbergvej 43

Kunde

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Rapport udført

04 okt 2018

Skema

HOVEDINSPEKTION



Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på deres legeplads.

Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i gældende standard.

Medmindre andet anføres, er faldunderlagets støddabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet.

Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd.

Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside:

Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen

Side 2: Kontrolokumentation:

Her vises et foto af det enkelte redskab.

Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab.

Ved fotoets øverste højre hjørne vises inspektørens vurdering med et tal imellem 0-3.

De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger

Vurdering:

-: Afvigelse behandles herefter

3: Ingen afvigelser registreret d.d. (Grøn)

2: Aktion ved lejlighed (Blå)

1: Aktion snarest (Orange)

0: Fare for liv eller lemmer (Rød)

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

Oversigtsbillede



2 Foto 2

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



3

Nr. **Kontroldokumentation**

3 Foto 3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



4 Foto 4

Det bør tilsikres at faldrummet altid er frit for forhindringer.

Faldrummets udstrækning bør være mindst 150 cm, målt fra redskabets yderste hævede del.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse mod skader i faldrummet.



2

Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

- DS/EN 1176 del 1. Generelt
- DS/EN 1176 del 2. Gynger
- DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



6 Foto 6

1

Flerbrugergynger skal have monteret sikkerhedskæder såfremt den primære bæring svigter.

- DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.6.3
- Gruppegyngesæder



Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



8 Foto 8

Der er ikke etableret et tilstrækkeligt stort stødområde.
Gyngens stødområde skal være: afstanden fra sædet op til overliggeren ganget med $0,867 + 225$ cm, med den nuværende overgang til terræn. Afstanden skal være i begge bevægelsesretninger. Målene er gyldige ved korrekt frihøjde for sæderne.

Her er målt 400 cm der burde være 450 cm i hver gyngeretning.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.10.2 Faldrummets udstrækning + fig. 8 Krav til.... og fig. 9 Eksempel på..



1

Nr. **Kontroldokumentation**

9 Foto 9

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 6. Vipper
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



10 Foto 10

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Opgaven blev udført af: Mads Holger Strander Sinding - Tlf. 20 11 83 78

Tak fordi I valgte os som jeres inspektionsvirksomhed!

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk